

Acer eDisplayPro Management bietet leistungsfähige Drahtlosanzeige und LAN-Steuerung (über Quelle via LAN/WLAN) und Anzeige lokaler Dokumente/Fotos (über Quelle via Medien).

Acer eDisplayPro: Anweisungen zu Installation und Anschluss



- **Schritt 1: Sicherstellen, dass Ihr Projektor mit dem Netzwerk verbunden ist, und Quelle per „LAN/WLAN“ wählen**
 - Installieren Sie den Acer WirelessProjection-Kit-Dongle (optional) am Projektor oder verbinden Sie das LAN-Kabel mit dem Projektor. Schalten Sie den Projektor ein und wechseln Sie die Quelle per „LAN/WLAN“.
- **Schritt 2: Software/App für Ihr Gerät herunterladen und installieren**



- Bei Mobilgeräten können Sie die App Acer eDisplayPro bei Google Play (Android) oder aus dem App Store (iOS) herunterladen.
- Bei Notebook-/Desktop-PCs können Sie das Installationsprogramm von Acer eDisplayPro von der globalen Acer-Webseite herunterladen. Alternativ öffnen Sie Ihren Browser und geben die IP-Adresse 192.168.100.10 ein (dazu müssen Sie den Projektor per LAN mit Ihrem Gerät verbinden und DHCP ausschalten). Dadurch gelangen Sie zur Acer-Webseitenverwaltung, wo Sie das Installationsprogramm herunterladen können. Zunächst müssen Sie sich jedoch anmelden (Standardnutzerkennung: Administrator / Kennwort: admin).


(Die Schritte in diesem Abschnitt basieren auf dem Betriebssystem Windows 10)

1. Schalten Sie die DHCP-Option am Projektor aus.
2. Konfigurieren Sie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS am Projektor.
3. Öffnen Sie die Seite **Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter)** an Ihrem PC und weisen Sie Ihrem PC dieselben Netzwerkparameter zu, die auch an Ihrem Projektor eingestellt sind.

Klicken Sie zum Speichern der Parameter auf „OK“.

- Wählen Sie am PC (Notebook) **Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen > LAN-Verbindung** und wählen Sie **Eigenschaften**. Wählen Sie im Fenster **Eigenschaften** das Register **Allgemein** und wählen Sie **Internetprotokoll (TCP/IPv4)**. Geben Sie die IP-Adresse (IP-Adresse zwischen 192.168.100.1 – 192.168.100.254) und Subnetzmaske ein, drücken Sie dann „OK“.

The last port number of address cannot be 0, 10 or 255.



4. Öffnen Sie einen Browser, geben Sie die Server-IP-Adresse (192.168.100.10) zum Aufrufen der nachstehenden Webseite der Acer Webseitenverwaltung ein.

■ Schritt 3: Ihr Gerät mit dem Projektor verbinden

- Öffnen Sie vor Starten der App die WLAN-Einstellungen am Notebook / Desktop-PC / Smartphone / Tablet und suchen Sie nach dem Projektornamen (Projektor-ID) AcerProjector_XXXXXXXXX und stellen Sie eine Verbindung zu ihm her.

■ Schritt 4: Anzeige

- Öffnen Sie die App eDisplayPro und wählen Sie das Gerät, dessen Name mit der Projector ID (Projektor-ID) identisch ist. Geben Sie dann das am Startbildschirm angezeigte Kennwort ein und schon können Sie loslegen.




.....


Hinweis: Weitere Einzelheiten zur Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie von der offiziellen Acer-Webseite herunterladen können.

Acer eDisplayPro: Schnittstelle und Funktionen

Acer eDisplayPro für Mobilgeräte bietet Funktionen, wie Foto, Live-Kamera, Office-Betrachter und Aufgeteilter Bildschirm. Bei Notebook-/Desktop-PCs ermöglicht es Bildschirmspiegelung und Bildschirmaufteilung. Bei Ausführung dieser App können Sie den kleinen Bildschirm von Ihrem Gerät via Projektor an eine größere Leinwand projizieren.



(iOS/Android)



(Windows/Mac OS)

Medien-Modus

Rufen Sie den Modus Medien auf, indem Sie „Medien“ wählen, und Sie sehen die Startseite von Medien. Dieser Modus ermöglicht Ihnen das Durchsuchen der auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeicherten Inhalte nach Anschluss an den Projektor.

